

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Product

Termék típusa(i): 02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)

Engedélyszám: HU-2020-MA-02-00307-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0025203-0002

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	7
5.1. Használati utasítások	7
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	8
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant
--

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	STERIS Ireland Limited
	Cím	IDA Business and Technology Park Tullamore R35 X865 County Offaly Írország
Engedélyszám	HU-2020-MA-02-00307-BF 1-2	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0025203-0002
Az engedélyezés dátuma	15/04/2019
Az engedély lejáratának dátuma	14/04/2029

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	STERIS Corporation
A gyártó címe	6100 Heisley Road OH 44060 Mentor Egyesült Államok
Gyártási helyek	6100 Heisley Road OH 44060 Mentor Egyesült Államok

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1315 - Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	PeroxyChem Spain, s.l.u
A gyártó címe	c/Afueras, s/n, La Zida 50784 Zararagoza Spanyolország
Gyártási helyek	c/Afueras, s/n, La Zida 50784 Zarragoza Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		Hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	59

2.2. Az előállítás típusa

Felhasználásra kész vizes oldat

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	<p>Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.</p> <p>Lenyelve ártalmas.</p> <p>Belélegezve ártalmas.</p> <p>Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.</p> <p>Légúti irritációt okozhat.</p> <p>Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.</p> <p>Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.</p>

A gőzök belélegzése tilos.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű használata kötelező.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a vonatkozó helyi, országos és nemzetközi előírásoknak megfelelően ..

Szakellátás (lásd a címkén).

Elzárva tárolandó.

Védőruha használata kötelező.

Szemvédő használata kötelező.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.

LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Felületfertőtlenítés porlasztással ipari, intézményi és kereskedelmi területen

Terméktípus	02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	<p>Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Összes</p> <p>Tudományos név: Gombák Közhasználatú név: Gombák Fejlődési szakasz: Összes</p> <p>Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: Összes</p>

Tudományos név: Vírusok
Közhasználatú név: Vírusok
Fejlődési szakasz: Összes

Tudományos név: Élesztőgomba
Közhasználatú név: Élesztőgomba
Fejlődési szakasz: Összes

Felhasználási terület

Beltéri

Élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül nem érintkező előzetesen megtisztított nem porózus felületek, felszerelések, anyagok és bútorok fertőtlenítésére alkalmazható légmentesen zárt helyiségekben ipari, kereskedelmi és intézményi területen.

Az alkalmazás módja(i)

Porlasztás. Valamennyi alkalmazási módszer során VHP berendezéssel adagolják a hidrogén-peroxidot. -
Fertőtlenítés porlasztott hidrogén-peroxid (Vaporized Hydrogen Peroxide, VHP) berendezéssel.
Porlasztás VHP berendezés segítségével: egy berendezés segítségével hidrogén-peroxidot juttatnak a lezárt helyiségek légterébe.

Alkalmazás zárt, száraz, előtisztított helyiségekben. Ha a légtér H₂O₂ koncentrációja eléri a 300 ppm célértéket (a H₂O₂ koncentrációját a terület különböző pontjain elhelyezkedő érzékelők segítségével követik nyomon), indítsa el az alkalmazási szakaszt, és tartsa fenn ezt a koncentrációt 3 órán át (baktériumok, baktériumspórák, vírusok ellen), illetve 6 órán át (élesztőgombák és más gombák ellen).

Az alkalmazások száma és időzítése:

Csak egy alkalmazás szükséges, de a koncentrációt 300 ppm értéken kell tartani meghatározott időtartamig (3 órán át baktériumok, baktériumspórák, vírusok ellen, és/vagy 6 órán át élesztőgombák és más gombák ellen).

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Csak egy alkalmazás szükséges, de a koncentrációt 300 ppm értéken kell tartani. - 0% -
Az alkalmazások száma és időzítése:
Csak egy alkalmazás szükséges, de a koncentrációt 300 ppm értéken (v/v) kell tartani meghatározott időtartamig (3 órán át baktériumok, baktériumspórák, vírusok ellen, illetve 6 órán át élesztőgombák és más gombák ellen).

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

HDPE patron – Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant termékhez (6 × 950 ml)

HDPE vödör – Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant termékhez (18,9 l)

Polipropilén kopolimer műanyag pohár – Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant termékhez (3 × 113 ml [15 ciklus])

Polipropilén kopolimer műanyag pohár – Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant termékhez (4 × 29 ml [4 ciklus])

Polipropilén kopolimer műanyag pohár – Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant termékhez (2 × 70 ml [1 ciklus/patron])

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Készítse elő a kezelendő helyiséget a 4.1.2 pontban leírtak szerint.
Használati utasítás

Zárt, száraz, előtisztított helyiségekben való alkalmazásra 300 ppm H₂O₂ koncentráció mellett 3 órán át (baktériumok, baktériumspórák, vírusok ellen), és/vagy 6 órán át (élesztőgombák és más gombák ellen).

Hígítatlan formában használja a terméket.

Gondoskodjon arról, hogy a porlasztott hidrogén-peroxid ne kerüljön a zárt helyiség szellőzőrendszerébe a kezelés során. Helyezze a hidrogén-peroxid érzékelőt a kezelendő helyiségnek abba a pontjába, ahol a legnehezebben alakul ki a permet célkoncentrációja. Ez általában a kezelendő helyiségnek a VHP generátoregységtől legtávolabb eső sarka. Valamennyi fiókot, fülke- és szekrényajtót stb. ki kell nyitni, hogy a hidrogén-peroxid mindenhová eljusson. A hidrogén-peroxid megfelelő eloszlásának ellenőrzéséhez helyezzen el kémiai indikátorokat a zárt helyiség különböző pontjain. A hidrogén-peroxid megfelelő eloszlásának elősegítéséhez helyezzen el oszcilláló ventilátorokat a zárt helyiség különböző pontjain.

A 70%-os relatív páratartalom eléréséhez programozza be úgy a VHP generátort, hogy PÁRAMENTESÍTŐ szakaszba kezdjen. Gondoskodjon arról, hogy a környezeti hőmérséklet legalább 21 °C legyen az eljárás elején és teljes időtartama alatt. A PÁRAMENTESÍTŐ szakasz befejeztével indítsa el a KONDICIONÁLÓ szakaszt, hogy a zárt helyiségben a hidrogén-peroxid koncentrációja elérje a 300 ppm (v/v) értéket. Ha a hidrogén-peroxid koncentrációja elérte a 300 ppm (v/v) értéket, indítsa el az alkalmazási szakaszt, és tartsa fent a koncentrációt 3 órán át (baktériumok, baktériumspórák, vírusok ellen), illetve 6 órán át (élesztőgombák és más gombák ellen).

A 150 m³-t meghaladó méretű zárt helyiségek esetében a célkoncentráció eléréséhez több VHP egységre is szükség lehet.

Az ALKALMAZÁSI szakaszban monitorozza a zárt helyiséggel szomszédos területeket Drager-csővel és más eszközökkel, hogy megbizonyosodjon arról, a hidrogén-peroxid koncentrációja nem haladja meg az egészségügyi és biztonsági határértéket. Ha a koncentráció a kezelendő zárt helyiségen kívül a határérték fölé emelkedik, a kezelést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a zárt helyiség megfelelő lezárásáról. Az ALKALMAZÁSI szakasz befejeztével indítsa el a LEVEGŐZTETŐ szakaszt annak érdekében, hogy a hidrogén-peroxid a megfelelő egészségügyi és biztonsági határértékre vagy az alá csökkenjen (1,25 mg/m³).

A fertőtlenítési eljárás biológiai validálására egy megfelelő „standard szobában” kerül sor a használandó eszközzel, aminek nyomán kialakítható és követhető a hasonló helyiségekre vonatkozó fertőtlenítési protokoll. A biológiai validálás igazolja, hogy milyen adagolás és porlasztási paraméterek (hőmérséklet, páratartalom, koncentráció a levegőben, valamint behatási idő az egyes fázisoknál, így az előkészítési, kondicionáló, fertőtlenítő és lezárási fázisoknál) alkalmazása szükséges a kérdéses helyiség optimális fertőtlenítéséhez, azaz a mikrobák megfelelő elpusztításához a helyiség valamennyi felszínén.

A biológiai validálást a nehezen elpusztítható tesztorganizmusok (pl. Geobacillus stearothermophilus spórák) elleni hatékonyság monitorozásával lehet kivitelezni a helyiség fertőtlenítési folyamat alatt. A nehezen elérhető helyekre indikátorszalagot kell elhelyezni. A fertőtlenítés után a szalagokat fel lehet dolgozni a folyamat hatékonyságának ellenőrzésére.

A berendezés és műszaki jellemzőinek részletes leírása:

A berendezés neve és modellszáma:

STERIS VHP generátor; modellszámok: M1000-T4, M100, M100X, 1000ED, X10, M10, VICTORY

A STERIS VHP rendszer egy nyitott/zárt hurokeljárást alkalmaz, amely kondicionált levegő segítségével permetezi a Vaprox® hidrogén-peroxidot tartalmazó Sterilant permetet az előtisztított, száraz zárt helyiség nyílt felületeire. Ezzel az eljárással a kezelés légköri nyomáson, illetve ahhoz közeli értéken elvégezhető. A H₂O₂ permet koncentrációja függ a zárt helyiségben uralkodó hőmérséklettől és páratartalomtól. Mivel a kezelés a hidrogén-peroxid nyílt felületekkel való érintkezésén alapszik, a gőzt alkalmazó eljárások hő- és nedvességátadására nincs szükség. A Vaprox címkeje világosan tájékoztat arról, hogy ez a termék kizárólag a STERIS VHP berendezéssel alkalmazható.

- a diffúzió alapelvei (pl. ködképzés, permetezés, fumigálás) és a részecskék méret szerinti eloszlása aeroszolok és porok esetén; A permet diffúziójának alapelvei (folyadékok permitté porlasztása, majd eloszlása légmozgás segítségével). A részecskék méret szerinti eloszlása 1 mikron alatti.
- a berendezés diffúziós teljesítményének leírása (pl. a fertőtlenítendő térfogat, diffúziós sebesség); A folyadék azonnal permitté válik a porlasztótartályban, majd továbbhalad a bejövő tiszta/száraz légáramban. A diffúzió folyamata a légáram sebességének változása révén valósul meg, amit a berendezésbe áramló levegő tovább segít, egyben biztosítja az állandó koncentrációt a fertőtlenítési ciklus szakaszában.
- a környezeti feltételek leírása (pl. páratartalom, hőmérséklet), amelyek mellett az eljárás alkalmazható; 70% vagy az alatti relatív páratartalom. Gondoskodjon arról, hogy a hőmérséklet legalább 21 °C legyen az eljárás elején és teljes időtartama alatt.
- diffúzió időtartama az adott térfogathoz; A diffúzió időtartama a kezelendő zárt tér térfogata szerint változik. A hidrogén-peroxid pára meghatározott koncentrációjának eléréséhez szükséges diffúziós időtartam az eljárás kondicionáló szakaszához kötődik. Ennek eredményeképpen csak a kondicionáló szakasz változtatható. A hidrogén-peroxidnak a címkén is olvasható, meghatározott kontaktideje az alkalmazási vagy fertőtlenítési fázisban nem változik.

- a túl- és aluladagolásra vonatkozó óvintézkedések. Az adagolást két változó határozza meg: a folyadék porlasztóba injektálásának időtartama és sebessége. Az injektálórendszeren belüli berendezések visszajelzést adnak a rendszer teljesítményéről, és automatikusan úgy szabályozzák a rendszert, hogy az adagolás az előre meghatározott koncentrációban történjék. Ha a rendszerben hiba történik, vagy az eljárás, illetve az adagolás kilép a meghatározott tartományból, az egység leállítási riasztása azonnal elindítja a levegőztetési szakaszt, így a hidrogén-peroxid koncentrációja az emberi tartózkodásra alkalmas, biztonságos szintre csökken. Ezen a ponton a ciklust az elejétől kell újraindítani. A ciklus teljes kivitelezéséhez mind a 4 szakasz sikeres elvégzése szükséges.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A zárt helyiség előkészítése:

1. Tisztítás:

A kezelendő terület valamennyi felületének tisztának és száraznak kell lennie a Vaprox alkalmazása előtt.

2. A VHP berendezés:

A VHP berendezést úgy pozícionálja vagy csatlakoztassa, hogy optimális páraeloszlás alakuljon ki a kezelendő térben. A berendezés megfelelő előkészítéséről és beállításáról a berendezés Használati utasításában olvashat.

3. Lezárás:

Gondoskodjon a kezelendő helyiség megfelelő lezárásáról, hogy a hidrogén-peroxid szintje a lezárt helyiségen kívül ne lépje túl az elfogadható egészségügyi és biztonsági határértéket.

4. A lezárt helyiség biztonsági ellenőrzése:

Bizonyosodjon meg arról, hogy minden személy elhagyta a kezelendő helyiséget a Vaprox alkalmazása előtt. Távolítson el minden növényt, állatot, italt és ételt. A kezelést végző személyek mindaddig nem térhetnek vissza a kezelendő helyiségbe, amíg a hidrogén-peroxid az előírt egészségügyi és biztonsági határértékre vagy az alá nem csökken. Ha a hidrogén-peroxid koncentrációja még mindig 1,25 mg/m³ fölötti, és vészhelyzet van, akkor kizárólag megfelelő egyéni védőfelszereléssel szabad belépni, beleértve a hordozható, zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA) használatát.

5. A kezelendő helyiség feliratozása

A kezelést végző személy köteles a kezelendő helyiség valamennyi bejáratára az alábbi jelzésekkel ellátott feliratot helyezni:

1. A „VESZÉLY” jelzőszót pirossal. „A terület kezelés alatt, BELÉPNI TILOS!”

2. A következő tájékoztatást: „Ez a figyelmeztető jelzés csak 1 órával a kezelt helyiség levegőztetése után távolítható el, ha a hidrogén-peroxid koncentrációja 1,25 mg/m³ értékre vagy az alá csökkent.”.

3. A hidrogén-peroxid, mint veszélyes anyag megnevezését a kezelési eljárásban.

4. A kezelést végző személy elérhetőségét.

Az ALKALMAZÁSI szakaszban monitorozza a zárt helyiséggel szomszédos területeket Drager-csövekkel és más eszközökkel, hogy megbizonyosodjon arról, a hidrogén-peroxid koncentrációja nem haladja meg az egészségügyi és biztonsági határértéket. Ha a koncentráció a kezelendő zárt helyiségen kívül a határérték fölé emelkedik, a kezelést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a zárt helyiség megfelelő lezárásáról.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, teljes védőruházatot és szemvédő eszközt a termék kezelése során (az engedély jogosultjának meg kell adni a kesztyű anyagát a terméktájékoztatóban). Az engedély jogosultja által a terméktájékoztatóban megadott megfelelő légzőmaszkot kell viselni.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Általános elsősegélynyújtási intézkedések:

Eszméletlen betegnek soha ne adjon semmit szájon át. Kétség esetén, illetve, ha a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz. Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen Önnél a termék tartálya vagy címkéje.

Elsősegélynyújtási intézkedések belégzés esetén:

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha a személy nem lélegzik, nyújtson mesterséges lélegeztetést. Azonnal forduljon orvoshoz.

Elsősegélynyújtási intézkedések bőrrel történő érintkezés esetén:

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát. Az érintett bőrfelületet azonnal öblítse le bőséges vízzel. Bőrirritáció előfordulása esetén: orvosi ellátást kell kérni. Mossa ki a beszennyeződött ruházatot, mielőtt újra használná.

Elsősegélynyújtási intézkedések szemmel történő érintkezés esetén:

Szembe kerülés esetén óvatosan öblítse ki az érintett szemet bőséges folyó vízzel a szemhéjak széthúzásával. Azonnal forduljon orvoshoz. Adott esetben vegye ki a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést a szem öblítésérszolgáltató folyadékkal vagy vízzel.

Elsősegélynyújtási intézkedések lenyelés esetén:

Ha a személy teljesen tudatánál van, adjon neki vizet. A száját ki kell öblíteni. NE hánytasson. Kérjen sürgős orvosi segítséget vagy

keresse fel a legközelebbi toxikológiai központot és mutassa meg a termék címkéjét. (Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma. 06 80 20 11 99).
Környezetvédelmi óvintézkedések és intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén:
Akadályozza meg, hogy az anyag lefolyóba és közüzemi vízhálózatba kerüljön. Ha a folyadék lefolyóba vagy közüzemi vízhálózatba került, értesítse a hatóságokat. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását.

Módszerek a kiömlött termék feltakarításához:

A kiömlést képzett, légzésvédő és szemvédő felszereléssel megfelelően ellátott takarítószemélyzetnek kell kezelnie. A kiömlés továbbterjedését és csatornába vagy folyókba kerülését gáttal vagy nedvszívó anyagokkal kell megelőzni. A kiömlést a lehető leghamarabb itassa fel inert szilárd anyagokkal, például agyaggal vagy kovafölddel. Ne itassa fel fűrészporral, papírral, ruhaanyaggal vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Tartsa be a vonatkozó helyi, országos és nemzetközi előírásokat. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Tárolja más anyagoktól távol.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Ártalmatlanítási ajánlások:

Az üres tartályokat ne használja fel újra. A tartályok üres állapotban is veszélyesek.

Az ártalmatlanítással kapcsolatban kérjen tanácsot az illetékes hatóságtól. Az ártalmatlanítást végezze biztonságosan, a helyi/országos előírások szerint.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolási körülmények:

Tartsa az eredeti tartályban, hűvös, száraz, jól szellőző helyen.

A tartályokat tartsa szorosan lezárva.

Eltarthatósági idő: 24 hónap.

Kevert tárolásra vonatkozó tiltások:

Ne tárolja redukáló vagy oxidáló anyagok közelében.

Tartsa távol ruházattól és más éghető anyagoktól.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Lásd az engedélyezett felhasználásokat.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Általános intézkedések:

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ne lélegezze be a gőzöket. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal történő érintkezést. Szüntesse meg a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

Egyéni védőeszközök:

Viseljen védőkesztyűt, és szemvédőt/arcvédőt. Az expozíció elleni védekezés/személyi védelem. Védőruházatot kell viselni (legalább 6, EN 13034 szabvány szerinti típusút).

Vészhelyzeti eljárások:

Szüntesse meg a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Távolítsa el a szükségtelen személyzetet.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Akadályozza meg, hogy az anyag lefolyóba és közüzemi vízhálózatba kerüljön. Ha a folyadék lefolyóba vagy közüzemi vízhálózatba került, értesítse a hatóságokat. Kerülni kell az anyag környezetbe való kijutását.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd az engedélyezett felhasználásokat.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az engedélyezett felhasználásokat.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az engedélyezett felhasználásokat.

6. Egyéb információk

A hatóanyag számos stabilizátort tartalmaz (amelyeket a hatóanyag gyártója bizalmasan kezel), amelyek megakadályozzák a hatóanyag lebomlását tároláskor. A stabilizátorok Endokrinzavar-értékelését elvégezték (bizalmas Termékértékelési jelentés). Megállapították a forgalomba hozatal utáni követelményeket – a részleteket a Confidential PAR tartalmazza.

Vaprox® 59 Hydrogen Peroxide Sterilant

Engedélyszáma: HU-2020-MA-02-00307-2001